

# COMANDOS E SENSORES BECKER

---



## TIMECONTROL TC445

### COM DISPLAY

Data, hora e horário de funcionamento pré-ajustados.

Ecrã grande e bem visível.

Programação simples guiada por texto.

Função astro (sombra e crepúsculo) integrada.

Programa de férias.

Indicador do estado da pilha.



## TIMECONTROL TC42

Data, hora e horário de funcionamento pré-ajustados.

Programação simples guiada por texto.

Ecrã grande e bem visível.

Programação mantém-se mesmo em caso de corte de energia.

Controlo da luminosidade graças ao sensor de luminosidade.

Função astro final de dia - estores fecham ao pôr-do- sol.

Programa de férias.



## EASYCONTROL

### 1 CANAL

Frequência via rádio insensível a interferências.

Grande alcance de transmissão.

Indicador do estado da pilha.

### 5 OU 10 CANAIS

Frequência via rádio insensível a interferências.

Grande alcance de transmissão.

Visualização do grupo escolhido através de LED.



## MEMOCONTROL MC ou 411

### DE PAREDE

Rádiofrequência insensível a interferências.

Grande alcance de transmissão.

Fácil programação dos horários de funcionamento.

Indicador do estado da pilha.

Montagem simples.



## SENSOR DE LUZ SC431-II

Função astro (sombra e crepúsculo) integrada.

Permite controlar a intensidade da entrada de luz em casa.

Sensor de quebra de vidro integrado.

Tecla Subir / Stop / Descer sequencial.

Os limites podem ser ajustados sem remover a tampa.

Fácil fixação ao vidro.